## エレベーター用インターホン

# E Z - R O 6 - C K カゴ内インターホン子機 取扱説明書

#### 1. 概 要


本機々は、カゴ内にインターホン子機、エレベータ機械室、管理室等に親機(24V) を設置し、非常時又は保守調整時に、親子間の連絡に用いるものです。

また、内蔵機能として呼出保持制御、呼出遅延制御、表示灯制御(呼出応答灯)機能及び 外部スピーカー入力機能を有しており、設置場所に合わせた機能設定を行うことが出来ます。

#### 2. 取り扱い方法

- -1. 子機が呼出ボタンを押しますと接続されている親機全部のブザーが鳴り 応答した親機と通話が出来ます。
- -2. 子機はスピーカ、マイクによる同時通話です。
- -3. 通話は、子機1台に対し親機が1台が原則です。 親機が2台、3台と同時に応答すると通話音が減少します。

### 3. 取付方法



## 4. ディップスイッチ設定

本装置はディップスイッチにより各種の設定を行うことが出来ます。 ディップスイッチの設定は、カゴ内取付前の状態で行ってください。

#### - 1 . ディップスイッチ設定方法

本装置はディップスイッチは下図のように各スイッチをON側又はOFF側に動かすことによって設定できます。

| NO. | ON設定時  |
|-----|--|
| 1   | CN3(呼出スイッチ1)の遅延3秒設定ができます。<br>(ディップスイッチのN0.2と併用することにより、6秒の遅延が可能になります) |
| 2   | CN3(呼出スイッチ1)の遅延3秒設定ができます。<br>(ディップスイッチのN0.1と併用することにより、6秒の遅延が可能になります) |
| 3   | CN3(呼出スイッチ1)の保持の設定ができます。   |
| 4   | CN4(呼出スイッチ2)の遅延3秒設定ができます。<br>(ディップスイッチのN0.5と併用することにより、6秒の遅延が可能になります) |
| 5   | CN4(呼出スイッチ2)の遅延3秒設定ができます。<br>(ディップスイッチのNO.4と併用することにより、6秒の遅延が可能になります) |
| 6   | CN4(呼出スイッチ2)の保持の設定ができます。   |
| 7   | 表示灯制御の設定が出来ます。<br>(ディップスイッチのNO.7とNO.8併用することにより、                      |
| 8   | 点灯及びフリッカーの制御が可能になります)  |



#### ・出荷時の設定


機械室親機

遅延及び保持の設定は行っていません 貴社殿にて、設置場所に合わせた機能設定を 行ってください。

表示灯は、呼出時フリッカー 応答時点灯に 設定されています。

(ディップスイッチ図 参照)

### 5. 機器間結線図



M-18298-S2